

Comment allumer mon SuperTooth Disco Twin ?

Maintenez appuyé le **Bouton On / Off** pendant 2 secondes. Le haut-parleur indique HELLO, tous les boutons s'éclairent et se ré-éteignent automatiquement.

Comment éteindre mon SuperTooth Disco Twin ?

Maintenez appuyé le **Bouton On / Off** pendant 3 secondes. Le haut-parleur indique GOODBYE et s'éteint. Remarque: si vous éteignez le MASTER-LEFT (le gauche), les deux Disco Twin s'éteignent. Si vous éteignez le Disco Twin droit, uniquement celui-ci s'éteint.

Peut on paier n'importe quel SuperTooth Disco Twin avec mon téléphone / tablette / ordinateur ?

Non, il faut impérativement utiliser le **SuperTooth Disco Twin MASTER-LEFT**. On l'identifie grâce au marquage situé au dos d'un des deux Disco Twin.

Doit on paier les deux SuperTooth Disco ensemble ?

Non, les deux **SuperTooth Disco Twin** sont déjà paies ensemble.

Comment paier mon SuperTooth Disco Twin avec mon téléphone / appareil Bluetooth ?

Important: Assurez-vous que votre téléphone / appareil Bluetooth supporte le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) avant d'effectuer la procédure ci-dessous :

Paier un téléphone / appareil Bluetooth A2DP avec le DISCO TWIN MASTER:

Note : Avant d'effectuer cette opération, tout autre téléphone / appareil déjà paie avec le DISCO TWIN doit être éteint, ou son Bluetooth doit être désactivé.

1. Le DISCO TWIN MASTER étant éteint, maintenez appuyé le Bouton On / Off pendant 6 secondes jusqu'à ce que le Bouton Play / Pause clignote en rouge rapidement. Le DISCO TWIN MASTER est prêt à être paie.

2. Lorsque le DISCO TWIN MASTER est en mode paier, accédez au

menu Bluetooth de votre téléphone. Activez la fonction Bluetooth et effectuez une recherche à partir de votre téléphone pour trouver le DISCO TWIN MASTER (Voir mode d'emploi de votre téléphone).

3. Lorsque la liste des accessoires Bluetooth s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez ST DISCO TWIN.

4. Si le téléphone demande un code PIN ou un mot de passe, entrez 0000 et appuyez sur OK.

5. Le DISCO TWIN MASTER émet un double bip. Il est prêt à être utilisé avec votre téléphone.

Lorsque le DISCO TWIN MASTER est connecté avec votre téléphone, allumez l'esclave.

Les 2 TWINS se connectent ensemble.

Ils sont prêts à être utilisés avec votre téléphone / ordinateur.

En veille, aucun voyant n'est allumé sur le SuperTooth Disco Twin ?

C'est logique, afin d'avoir une autonomie maximale et pour ne pas être gêné par la luminosité des voyants, tous les voyants s'éteignent en veille au bout de quelques secondes d'inactivité.

En veille, comment savoir si mon SuperTooth Disco Twin est allumé ou éteint ?

Pour vérifier qu'il est bien allumé, appuyez sur n'importe quel bouton du **SuperTooth Disco Twin**. Tous les boutons s'allument et se ré-éteignent instantanément.

Comment savoir que la batterie de mon SuperTooth Disco Twin est faible et qu'elle nécessite d'être rechargée ?

Quand la batterie est faible, le **Bouton Play / Pause** clignote en rouge.

Lors de la charge de mon SuperTooth Disco Twin, comment savoir que sa batterie est totalement rechargée ?

Le **Voyant Indicateur de charge** situé au dos de votre **SuperTooth Disco Twin** s'éclaire en rouge pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le **Voyant Indicateur de charge** s'éclaire en vert.

Peut on utiliser indépendamment chaque SuperTooth Disco Twin avec mon téléphone / tablette / ordinateur ?

En Bluetooth non, uniquement le **SuperTooth Disco Twin MASTER-LEFT** peut être païré avec votre téléphone / tablette / ordinateur.

En utilisation filaire via l'entrée ligne jack 3,5mm, chaque **SuperTooth Disco Twin** peut être utilisé indépendamment.

En cours d'écoute de musique via l'entrée jack 3,5 au dos de mon SuperTooth Disco Twin, bien que la batterie de mon appareil / lecteur musical MP3 et de mon SuperTooth Disco Twin ne soient pas déchargées, l'écoute s'interrompt seule au bout de 20 secondes ou de 5 minutes quel que soit le réglage du volume sur le SuperTooth Disco Twin. Que faire ?

Le niveau de volume de votre appareil / lecteur MP3 connecté au **SuperTooth Disco Twin** est trop faible. Merci de monter le volume de votre appareil / lecteur MP3. Votre **SuperTooth Disco Twin** fonctionnera alors à nouveau correctement. Nous vous suggérons de régler le niveau de votre appareil / lecteur MP3 au 3/4 de son volume pour un fonctionnement optimal.

Comment faire un reset sur mon SuperTooth Disco Twin ?

Pour effacer les pairages sur chaque Twin (manipulation à effectuer sur

chaque Twin):

1. Mettez le SUPERTOOTH DISCO TWIN en mode pairage: le SUPERTOOTH DISCO TWIN étant éteint, maintenez appuyé le **Bouton On/Off** pendant 6 secondes jusqu'à ce que le **Bouton Play/Pause** clignote en rouge rapidement.
2. Maintenez appuyé le **Bouton Play/Pause** pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. Les appareils précédemment pairés avec le SUPERTOOTH DISCO TWIN sont à présent effacés.
3. Vous devez maintenant re-pairer le MASTER avec l'esclave.

1. Eteindre les 2 Disco TWIN. Sélectionnez le MASTER.
2. Mettez le SUPERTOOTH DISCO TWIN en mode pairage: le SUPERTOOTH DISCO TWIN étant éteint, maintenez appuyé le **Bouton On/Off** pendant 6 secondes jusqu'à ce que le **Bouton Play/Pause** clignote en rouge rapidement.
3. Sélectionnez l'esclave.
4. Mettez le SUPERTOOTH DISCO TWIN en mode pairage: le SUPERTOOTH DISCO TWIN étant éteint, maintenez appuyé le **Bouton On/Off** pendant 6 secondes jusqu'à ce que le **Bouton Play/Pause** clignote en rouge rapidement.

Sur le MASTER, donnez un clic d'une seconde sur le **Bouton Play/Pause**. Une seconde plus tard, sur l'esclave, donnez un clic d'une seconde sur le **Bouton Play/Pause**.

Attendre jusqu'à ce qu'ils bippent et se connectent ensemble.

Eteindre les 2 Twins.

Le reset est effectué correctement.